


やるきアップ デジタルマシンの あそびかた




かんたん
つかいかた
動画



この「やるきアップデジタルマシンのあそびかた」をよく読み、「かんたんつかいかた動画」をよく見てからご使用ください。

ここが たいせつ!

くろい ところを
もって まわそう!



おうちのかたへ

「やるきアップデジタルマシン」は導電の仕組みを活用しています。うまく動作しないときは、お子さんが黒い部分を持って操作しているかご確認ください。

発行：(株)ベネッセコーポレーション 〒700-8686 岡山市北区南方3-7-17
この教材の一部はあるいは全部を無断で複写・複製することは、禁じられています。
©Benesse Corporation

使用材料

本体:ABS/ネジ:鉄
ハンドル:POM

廃棄の仕方

不要になった場合は、各地方自治体の
廃棄区分に従って処分してください。

⚠ 注意

おうちのかたへ 必ずお読みください。

- お子さんが遊ぶときは、おうちのかたと一緒に、または、目の届く範囲でお願いします。
- 窒息・誤飲の危険がありますので、内袋を口に入れたり、鼻や口を覆ったりしないでください。
- 破損した場合はすぐに使用を中止してください。内部の小さな部品で誤飲・窒息・ケガをする恐れがあります。
- 喉を突きケガをする恐れがありますので、エデュトイを口に入れないでください。
- ハンドルの回転部分に指や髪の毛を挟まれないように注意してください。ケガや事故の恐れがあります。

教材の使い方や、よくあるお問い合わせはこちらから



しまじろう QA

検索

製品の不良・破損などがございましたらご連絡ください。
0120-55-4103(通話料無料) 受付時間：9：00～21：00(年末年始を除く) ※間違い電話が増えておりますので、番号をよくお確かめのうえ、おかけください。